

NAUTITALK Bosun

마린 헤드셋 크루 커뮤니케이션 시스템

Version 1.1.0

한국어



목차

세나 마린 앱 (SENA MARINE APP) 4		
1.	NAUTITALK BOSUN에 대하여	5
1.1	제품 특징	5
1.2	제품 상세	5
1.3	제품 구성물	6
1.4	헤드셋과 헤드밴드 스트랩 착용하기	6
2.	시작하기	7
2.1	충전	7
2.2	일러두기	7
2.3	전원 켜기 및 끄기	7
3.	스마트폰 사용	8
3.1	폰페어링	8
3.2	발신과 수신	8
3.3	스피드다이얼	9
	3.3.1 스피드다이얼 프리셋 지정하기	9
	3.3.2 스피드다이얼 프리셋 사용하기	9
3.4	음악	9
4.	메시 인터콤	10

마이크 음소거/음소거 해제 (기본: 음소거 해제) 4.4 4.5 메시 인터콤 요청

- 4.3 채널 설정 (기본: 채널 1)
- 4.2 메시 인터콤 시작하기
- 4.1 메시 인터콤에 대하여

10

5.	설정메뉴 및 펌웨어 업데이트	13
5.1	설정 구성	13
	5.1.1 헤드셋 언어	13
	5.1.2 메시 인터콤 요청(기본: 비활성)	13
	5.1.3 음성으로 인터콤 연결 감도 (기본: 3)	13
	5.1.4 음성안내 (기본: 활성)	13
5.2	펌웨어 업데이트	13
6.	문제 해결	14
6.1	공장초기화	14
6.2	재설정(Fault Reset)	14
7.	빠르게 찾아보기	15

세나 마린 앱 (SENA MARINE APP)

구글 플레이 스토어 또는 **앱스토어**에서 Sena Marine App을 다운로드 하십시오.



세나 마린

- 기기 구성
 - OTA (Over-The-Air) 펌웨어 업데이트



Sena Technologies Co., Ltd. 고객 지원: www.senakorea.kr/support

1. NAUTITALK BOSUN에 대하여

1.1 제품 특징

- 물 위에 뜸* & 방수 (IP67)
- 개활지에서 메시 인터콤 최대 거리 0.8 km
- 고급 노이즈 컨트롤™
- OTA (Over-The-Air) 펌웨어 업데이트
- 블루투스[®] 5.2
- 세나 마린 앱 (Sena Marine App)
- * 플로팅 마커 부이가 부착된 경우

1.2 제품 상세







귀와 머리에 잘 맞게 헤드밴드 스트랩의 길이를 조절할 수 있습니다.



1.4 헤드셋과 헤드밴드 스트랩 착용하기

추가 플로팅 마커 부이 헤드밴드 스트랩





USB 충전 케이블 (마그네틱 USB-C)





마이크 스펀지



1 NAUTITALK BOSUN에 대하여

1.3 제품 구성물

2. 시작하기

2.1 충전

헤드셋 충전하기



Note:

- 헤드셋을 착용하지 않은 상태에서 충전을 진행 하십시오. 충전 중에는 헤드셋이 자동으로 꺼집니다.
- KC 인증을 획득한 타사 USB충전기는 Sena 제품에 사용할 수 있습니다.
- 승인되지 않은 충전기를 사용하면 화재, 폭발, 누액을 비롯해 다른 위험이 발생할 수 있으며 이로 인해 배터리의 수명이나 성능이 저하될 수 있습니다.

2.2 일러두기



2.3 전원 켜기 및 끄기

전원 켜기

전원 끄기



3. 스마트폰 사용

3.1 폰 페어링

1. "Phone Pairing./폰 페어링" 음성안내가 들릴 때까지 **다기능 버튼**을 **3초** 동안 누르십시오.





2. 검색된 블루투스 기기 목록에서 NAUTITALK Bosun을 선택하십시오.



Note: 멀티포인트를 사용하면 동시에 두 대의 휴대전화를 사용할 수 있습니다.

3.2 발신과 수신



















음악 재생/일시정지

(2) 스피드다이얼 1

(3) 스피드다이얼 2

3.4 음악



(5) 취소

- 3. 진행을 위해 다기능 버튼을 짧게 누르십시오.
- (Îx) 또는 $(\widetilde{1x})$ (1) 재다이얼 (4) 스피드다이얼 3





1. "Speed dial./스피드다이얼" 음성안내가 들릴 때까지 (+) 버튼을 3초 동안

3.3.2 스피드다이얼 프리셋 사용하기

3.3 스피드다이얼

3.3.1 스피드다이얼 프리셋 지정하기

스피드다이얼 프리셋은 세나 마린 앱을 통해 지정할 수 있습니다.

3 스마트폰 사용



다음곡/이전곡 이동



4. 메시 인터콤

4.1 메시 인터콤에 대하여

메시 인터콤™은 복잡한 사전 그룹화 과정 없이 즉시 사용자들을 연결해 줍니다. 9개의 개별 통신 채널에서 사실상 무제한의 사용자들과 자유롭게 통신할 수 있습니다.

4.2 메시 인터콤 시작하기



4.3 채널 설정 (기본: 채널 1)

메시 통신이 동일한 채널을 사용하는 다른 그룹에 의해 방해 받는 경우, 다른 8개의 채널 중 하나로 변경할 수 있습니다.

1. 메시 인터콤 버튼을 두 번 짧게 누르십시오.



2. (+) 버튼 또는 (-) 버튼을 짧게 눌러서 앞 또는 뒤로 이동하십시오. $(1 \rightarrow 2 \rightarrow \bullet \bullet \bullet \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 종료 \rightarrow 1 \rightarrow \bullet \bullet \bullet)$



3. **다기능 버튼**을 짧게 눌러 설정한 채널을 저장하십시오.



Note:

- 채널을 설정한 후 자동으로 저장하려면 다른 버튼을 누르지 말고 10초 정도 기다리세요.
- NAUTITALK Bosun를 끄더라도 채널 설정은 유지됩니다.
- 세나 마린 앱으로도 채널을 변경할 수 있습니다.

4.4 마이크 음소거/음소거 해제 (기본: 음소거 해제)

메시 인터콤 버튼을 사용해서 모든 메시 채널에서 마이크를 음소거/음소거 해제할 수 있습니다.



4.5 메시 인터콤 참가 요청

가까운 곳의* 상대에게 메시 인터콤을 켜도록 요청할 수 있습니다.

- 요청 메시지를 보내거나 받으러면 세나 마린 앱에서 메시 인터콤 요청 기능을 활성화해야 합니다. 다음을 참조하십시오.
 Section 5.1: "설정 구성."
- 헤드셋의 메시 인터콤이 켜져 있는 상태에서 메시 인터콤 버튼이나 세나
 마린 앱을 사용해서 요청 메시지를 보낼 수 있습니다.



3. 요청 메시지를 받은 상대는 **메시 인터콤 버튼**이나 **세나 마린 앱**을 사용해서 메시인터콤을 수동으로 켜야 합니다.

Note:

*: 개활지에서 최대 100 m

5. 설정메뉴 및 펌웨어 업데이트

5.1 설정 구성

세나 마린 앱을 통해서 헤드셋 설정을 변경할 수 있습니다.



5.1.1 헤드셋 언어

헤드셋을 재시작 하더라도 설정된 언어로 유지됩니다.

5.1.2 메시 인터콤 요청 (기본: 비활성)

메시 인터콤 요청 기능을 비활성화하면 메시 인터콤 요청을 주고 받을 수 없습니다.

5.1.3 메시 인터콤 VOX 감도 (기본: 3)

메시 인터콤 Vox 감도는 설정된 감도에 따라 음성에 반응하여 음성 송신을 활성화 하며 5단계로 조절 가능합니다. 낮은 감도일 경우 더 크게 말해야 합니다.

5.1.4 음성안내 (기본: 활성)

소프트웨어 설정메뉴에서 **음성안내**를 비활성화할 수 있습니다. 하지만 다음의 음성안내는 항상 켜져 있습니다:

- 배터리 잔량
- 스피드다이얼
- 메시 인터콤

5.2 펌웨어 업데이트

세나 마린 앱에서 OTA(Over-The-Air) 펌웨어 업데이트를 사용하여 무선으로 펌웨어 업데이트를 하십시오.

Note: 펌웨어를 업데이트 하는 동안 헤드셋을 끄지 마십시오, 제품이 손상될 수 있습니다.

6. 문제 해결

<u>www.senakorea.kr</u>에서 문제 해결에 대한 정보를 알아보십시오.

6.1 공장초기화

모든 설정을 지우려면 **공장초기화** 기능으로 헤드셋을 공장초깃값으로 복원할 수 있습니다.

 "Headset reset, good-bye./초기화 완료, 감사합니다." 음성안내가 들릴 때까지 다기능 버튼을 10초 동안 누르십시오.



6.2 재설정(Fault Reset)

헤드셋이 정상적으로 동작하지 않는 경우 간단하게 유닛을 재설정 할 수 있습니다:

전원에 연결된 **USB 충전 케이블 (마그네틱 USB-C)**을 헤드셋에 연결하면 헤드셋이 자동으로 꺼지면서 **재설정** 됩니다.



Note: 재설정(Fault Reset)은 헤드셋을 공장초깃값으로 복원하지 않습니다.

7. 빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
	전원 켜기	O N HOLD 1S
기본 조작	전원 끄기	$(1)^{\text{TAP}}$
	음량 키우기 / 음량 줄이기	× 또는 (1x)
	폰 페어링	O HOLD 3s
	전화 받기	
	전화 끊기/거절하기	O HOLD 2s
전화 사용	가상비서 호출	
	스피드다이얼	× HOLD 3s
	음악 재생/일시정지	O HOLD 1s
	다음곡/이전곡 이동	× 또는 Nold Is
	메시 인터콤 켜기	$(1)^{TAP}$
	메시 인터콤 끄기	$(1)^{TAP}$
메시 이터코™	채널 설정	$(\widehat{\frac{TAP}{2x}})$





Copyright 2024 Sena Technologies Co., Ltd. 모든 권리 보유

© 1998–2024 Sena Technologies Co., Ltd. 모든 권리 보유

Sena Technologies Co., Ltd.는 사전 고지 없이 제품을 개선하고 변경할 수 있습니다.

Sena ™는 미국과 다른 국가들에서 Sena Technologies Co., Ltd. 또는 그 자회사의 상표 입니다. NAUTITALK Bosun™, NAUTITALK N2R™ 은 Sena Technologies Co., Ltd. 또는 그 자회사의 상표 입니다. 이 상표들은 Sena의 명시적 허가 없이 사용할 수 없습니다.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sena is under license. iPhone® 및 iPod® touch는 Apple Inc. 의 등록상표입니다.

Address: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618

UsersGuide_NAUTITALK_Bosun_v1.1.0_kr_OH19_BC