



RC4 빠른 시작하기 가이드




시작하기



배터리 슬롯에서 테이프를 제거하세요.


장착하기



유용한 정보:

장착된 RC4를 더 단단하게 고정하기 위해서 핸들바 주위를 고무밴드로 감아서 사용하세요

배터리 교체



버튼 조작

← 누름 살짝 누르기

←← 누름 두번 살짝 누르기

← 1초 1초 동안 누르기

