

Sena Expand Boom 빠른 시작 가이드

한국어

<좌측면>

DC 충전 겸 펌웨어 업그레이드 단자

상태표시 LED

(+) 버튼

가운데 버튼

붐 마이크

충전 LED

(-) 버튼

스피커

<우측면>

스피커

RIDE CONNECTED

Expand Boom 블루투스® 헤드셋은 격렬한 활동에도 언제나 안정적이고 탄탄한 착용감을 보장합니다. Expand Boom으로 헤드셋 간의 인터콤 대화는 물론 스마트폰과 연결하여 핸즈프리 통화나 음악 감상을 즐겨 보십시오. 어떤 상황이든 항상 맑고 깨끗한 소리를 들을 수 있습니다.



블루투스® 일체형



인터콤 거리 최대 900 m*



4자 인터콤



고급 노이즈 컨트롤™



펌웨어 업그레이드 가능

* 전파간섭이 없는 개방 지형에서 사용할 때

시작하기

1. 최신 펌웨어로 업데이트하고 제품에 추가된 새롭고 유용한 기능들을 사용해 보십시오. sena.co.kr 에서 펌웨어 업데이트 방법을 자세히 알아보십시오.
2. Facebook과 YouTube에서 '세나코리아'를 팔로우 하시고 최신 정보, 유용한 팁 및 제품에 대한 공지 사항 등을 받아 보십시오.

SENA
BLUETOOTH KOREA

세 나 블루투스 코리아


웹사이트	www.sena.co.kr
기술지원	support@sena.co.kr
온라인스토어	www.buy-sena.co.kr

안전을 위한 주의사항, 제한보증과 책임제한, 기타 제품의 사용과 관련한 중요 정보가 세나코리아 웹사이트 또는 사용자 설명서에 기술되어 있습니다. 제품을 사용하기 전에 위 내용을 읽고 이해 하십시오. 고객이 이 제품을 사용하는 것은 해당 협약에 동의하는 것을 의미합니다.


버튼 조작




전원 켜기



전원 끄기



음량 조절



배터리 확인



70 ~ 100%

30 ~ 70%

0 ~ 30%

LED

■ - ■ - ■ - ■ - ■ - ■ ...

■ - ■ - ■ - ■ - ■ ...

■ - ■ - ■ - ■ ...

세 가지 방법으로 페어링 할 수 있습니다.

Expand Boom 초기 상태에서 페어링

최초에 헤드셋을 켜거나 다음의 상황에서는 헤드셋이 자동으로 휴대전화 페어링 모드로 진입합니다.

- 공장초기화를 실행하고 다시 켜올 때; 또는
- 모든 페어링 삭제를 실행하고 다시 켜올 때




전원 켜기



LED

Expand Boom을 선택하십시오.



입력

0 0 0 0 PIN

노트:

휴대전화 페어링을 취소하려면 가운데 버튼을 짧게 누르십시오.

Expand Boom을 끈 상태에서 페어링

Expand Boom을 끈 상태에서 가운데 버튼과 (+)버튼을 5초 동안 누르십시오.



Expand Boom을 켜 상태에서 페어링

Expand Boom을 켜 상태에서 가운데 버튼을 8초 동안 누르십시오.



휴대전화



받기



Tap



전화 끊기



2초

누르기



가상비서



3초

누르기



스피드다이얼



3초

누르기






수신거절



2초

누르기

음악



헤드셋 페어링 인터콤





헤드셋 A


페어링



헤드셋 B



상태표시 LED ■■■■




상태표시 LED ■■■■



여러 개의 헤드셋 페어링

인터콤

마지막 페어링 상대가
첫 번째 인터콤 상대



시작 인터콤



Tap



두 번 누르기



세 번 누르기

종료 인터콤



문제해결


공장초기화

헤드셋을 공장초기값으로 되돌리려면 설정메뉴에서 **공장초기화**를 진행하십시오.
헤드셋이 공장초기값으로 설정되고 전원이 자동으로 꺼집니다.

재설정

알 수 없는 이유로 헤드셋이 제대로 동작하지 않는 경우, **가운데 버튼** 아래에 있는 **핀홀 리셋 버튼**을 가볍게 누르십시오.

1. 왼쪽 스피커 패드를 반시계 방향으로 돌려서 분리하십시오.
2. 문구용 클립을 핀홀에 넣고 안쪽의 리셋 버튼을 가볍게 잠깐 누릅니다.
재설정은 헤드셋을 공장초기값으로 복원하지 않습니다.



빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
일반	전원 켜기	가운데 버튼과 (+) 버튼을 1초 동안 누르기
	전원 끄기	가운데 버튼과 (+) 버튼 짧게 누르기
	음량 키우기/줄이기	(+) 버튼 또는 (-) 버튼 짧게 누르기
휴대전화	전화 받기	가운데 버튼 짧게 누르기
	전화 끊기	가운데 버튼 2초 동안 누르기
	가상버서	가운데 버튼 3초 동안 누르기
	스피드다이얼	(+) 버튼 3초 동안 누르기
	수신 전화 거절	가운데 버튼 2초 동안 누르기
음악	블루투스 음악 재생/일시 정지	가운데 버튼 1초 동안 누르기
	다음곡/이전곡 이동	(+) 버튼 또는 (-) 버튼을 1초 동안 누르기
인터콤	인터콤 페어링	가운데 버튼 8초 동안 누르기
		둘 중 한 헤드셋의 가운데 버튼 짧게 누르기
	인터콤 대화 시작/종료	가운데 버튼을 짧게 누르기