

# SENA



# MOMENTUM

블루투스® 헬멧

1.0.0

# RIDE CONNECTED

좋아하는 음악을 트세요. 인터콤으로 친구들과 대화하고, 내비게이션 안내음성도 꼭 필요하죠. 물론 더 많은 것들을 Momentum 블루투스® 헬멧과 함께 할 수 있습니다. 내장된 블루투스® 기능, HD 스피커와 Advanced Noise Control™이 적용된 마이크, 기술은 여러분께 자유로움을 선사할 것입니다.



블루투스® 일체형



8자 인터콤



오디오 멀티태스킹™



내장된 스피커와 마이크



뮤직쉐어링



향상된 기능의 노이즈 컨트롤™



1.6km 인터콤



음성명령

# 시작하기

1. 이 제품에는 사용자 설명서의 기본 버전인 빠른 시작 가이드가 제공됩니다. 전체 사용자 설명서는 [senablueetooth.co.kr](http://senablueetooth.co.kr) 에서 다운로드 하십시오.
2. 최신 펌웨어로 업데이트하고 제품에 추가된 새롭고 유용한 기능들을 사용해 보십시오. **senablueetooth.co.kr** 에서 펌웨어 업데이트 방법을 자세히 알아보세요.
3. Facebook과 YouTube에서 '세나블루투스코리아'를 팔로우 하고 최신 정보, 유용한 팁 및 제품에 대한 공지 사항 등을 받아 보십시오.

**SENA**  
BLUETOOTH KOREA

세 나 블 루 투 스 코 리 아

웹사이트 [senablueetooth.co.kr](http://senablueetooth.co.kr)  
기술지원 [support@senablueetooth.co.kr](mailto:support@senablueetooth.co.kr)  
온라인스토어 [buy-sena.co.kr](http://buy-sena.co.kr)

제품보증과 책임제한을 포함한 제품과 관련된 중요 정보는 세나블루투스코리아 웹사이트상의 사용자 설명서에 기술되어 있습니다.  
본 제품을 사용하는 것은 고객이 해당 협약의 모든 조항에 동의하는 것을 의미합니다.

# 빠른 시작 가이드

## 가이드 보는 방법

삽화와 기호를 통해서 제품의 사용법을 설명합니다. 새로운 기능들이 다소 생소하겠지만 표시된 방법들을 따르면 쉽게 조작할 수 있을 것입니다.




## 버튼

### 왼쪽면

가운데 버튼

(+) 버튼



(-) 버튼

# 빠른 시작 가이드

## 아이콘 일러두기



**살짝 누르기** 버튼을  
지정된 횟수만큼  
누르기



**길게 누르기** 지정된 시간  
동안 버튼을 누르고 있기



“Hello / 안녕하세요”

헤드셋에서 들리는  
음성 안내

# 빠른 시작 가이드

## 헬멧 구조

### 왼쪽 면

머리쪽 통풍구

외부셀



턱 통풍구

얼굴 실드

블루투스  
시스템  
버튼

### 오른쪽 면



충전 겸  
펌웨어 업그레이드 단자

# 빠른 시작 가이드

## 블루투스 버튼

### (-) 버튼

음량 줄이기  
이전곡 이동  
FM 라디오 켜기/끄기

### (+) 버튼

음량 키우기  
다음곡 이동  
라디오 방송국 스캔  
스피드다이얼



파란색/빨간색/녹색  
LED 표시등

### 가운데 버튼

전화 받기/끊기  
수신 전화 거절하기  
인터콤 시작/종료  
음악 재생/일시정지  
설정메뉴 진입

# 빠른 시작 가이드

## 턱끈

턱끈을 바깥쪽으로 살짝 당기고 헬멧을 머리에 씁니다.  
 턱끈을 턱 아래로 해서 두 개의 D링에 통과시켜 매듭지으세요.  
 안전하게 고정하기 위해 목에 가까운 D링에 턱끈을 돌려  
 끼우고, 잡아 당깁니다.



D링에 돌려 끼워 매듭짓기

**Note:** 올바른 착용을 유지하기 위해 턱끈의 위치와 조임 상태를 항상 확인하십시오.

# 빠른 시작 가이드

## 기본 조작


### 전원 켜기




### 전원 끄기



### 음량 키우기



### 음량 줄이기




## 배터리 잔량 확인

### LED로 확인



### 음성안내로 확인



"Battery level [high, medium, low] /  
배터리가 [충분, 적당, 부족합니다.]"

# 빠른 시작 가이드

## 음성명령



음성명령  
시작



“Hello Sena/  
헬로 세나”

계속해서...



음성명령

아래표의 음성명령을  
말하세요

음성명령	기능
“Music”	음악 재생/일시정지
“FM Radio”	FM 라디오 켜기/ 끄기
“Intercom [one, two, ..., nine]”	각 상대와 인터콤 시작/종료
“Speed dial [one, two, three]”	스피드다이얼

## 블루투스 페어링 (전화, MP3, GPS)

### 휴대전화 페어링



설정메뉴



HOLD  
12s



“Configuration menu/  
설정메뉴”



앞으로 이동  
1X



TAP  
1x

계속해서...



“Phone pairing /  
폰페어링”



LED 상태

파란색과 빨간색이  
번갈아 깜빡이면  
기기를 검색할 수  
있습니다.




핀 번호

0 0 0 0


# 빠른 시작 가이드

## 휴대전화


전화 받기



전화 끊기/거절하기



음성비서  
부르기



## 음악재생


재생/일시정지



다음곡 이동



이전곡 이동



# 빠른 시작 가이드

## 인터콤

사용자(A)는 최대 3명의 대화상대와 페어링하여 블루투스 인터콤 대화를 할 수 있습니다.

### 헤드셋 A와 헤드셋 B 페어링



나  
그리고



“Intercom pairing/  
인터콤 페어링”



나  
또는



LED 상태

= 파란색 LED가 깜빡이면  
인터콤 페어링이 완료된  
것입니다.

### 헤드셋 B와 인터콤 시작/종료



=



# 빠른 시작 가이드

## 그룹 인터콤

### 그룹 인터콤 시작



그룹 인터콤  
시작



“Group intercom/  
그룹 인터콤”

### 그룹 인터콤 종료



그룹 인터콤  
종료



“Group intercom  
terminated/그룹 인터콤 종료”




LED 상태

= 녹색 LED 깜빡임


**Note:** 세나 스마트폰 앱에서 먼저 원하는 그룹을 생성한 후에 그룹 인터콤을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 설명서를 참고하세요.

## 라디오

### FM 라디오 켜기




### 다음 탐색




다음 탐색

### FM 라디오 끄기



### 이전 탐색



이전 탐색

# 빠른 시작 가이드

## 설정메뉴

설정메뉴 진입하기



설정메뉴




“Configuration menu/  
설정메뉴”

메뉴 옵션 실행



실행


메뉴 옵션 이동



앞으로 이동



“[메뉴 안내]”



뒤로 이동



“[메뉴 안내]”

# 빠른 시작 가이드

## 세나 디바이스 매니저

세나 디바이스 매니저를 통해 PC 또는 Apple 컴퓨터에서 펌웨어를 업그레이드와 장치 설정을 쉽게 할 수 있습니다. 스피드다이얼 저장, FM라디오 주파수 저장 등 다양한 장치 설정이 가능합니다. 세나 디바이스 매니저의 다운로드에 대한 자세한 내용은 [senablueetooth.co.kr](http://senablueetooth.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

## 세나 스마트폰 앱

세나 스마트폰 앱으로 헤드셋 설정을 구성할 수 있으며 사용자 설명서 및 빠른 시작 가이드를 볼 수 있습니다. 앱을 사용하려면 빠른 시작 가이드의 “블루투스 페어링 (전화, MP3, GPS)” 부분의 설명에 따라 휴대전화를 헤드셋과 페어링 하십시오. 세나 스마트폰 앱을 실행하고 스마트폰에서 설정들을 구성하십시오. Android 및 Apple 용 세나 스마트폰 앱을 다운로드할 수 있습니다. [Sena.com/headset-app](http://Sena.com/headset-app).



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**


# 빠른 시작 가이드

## 문제해결

### 공장초기화



“Configuration menu/  
설정메뉴”



뒤로 이동  
2X




“Factory reset/공장초기화”





실행

### 재설정(fault reset)



**Note:** 재설정은 헤드셋을  
공장초기값으로 복원하지  
않습니다.

# 빠르게 찾아보기

유형	기능	버튼 조작
 기본동작	전원 켜기 / 끄기	
	음량 키우기 / 음량 줄이기	
	음성명령	
 휴대전화	전화 받기	
	전화 끊기/거절하기	
	음성비서 부르기	
	스피드다이얼	

# 빠르게 찾아보기

유형	기능	버튼 조작
 음악	음악 재생/일시정지	 
	다음곡 이동	 
	이전곡 이동	 
 FM 라디오	FM 라디오 켜기/끄기	 
	다음 탐색	 
	이전 탐색	 
 인터콤	인터콤 페어링	   
	인터콤 시작/종료	 
	모든 인터콤 종료	 
	그룹 인터콤 시작	  
	그룹 인터콤 종료	  