


세나 와이파이 동기화 케이블 빠른 시작하기

한국어



Momentum EVO Utility 앱

- 와이파이 동기화 케이블을 설정하여 **Momentum EVO**를 자동으로 업그레이드 하기 위해서 **Momentum EVO Utility** 앱을 다운로드 하십시오.
- 안드로이드: 구글 플레이 스토어 > '**Momentum EVO Utility**'
iOS: 앱스토어 > '**Momentum EVO Utility**'
- **Momentum EVO Utility** 앱으로 **Momentum EVO**의 펌웨어 업데이트 시간을 절약하고 여러분의 모험을 더욱 즐기십시오.

연결 설정

1. **Momentum EVO Utility** 앱을 여십시오.
2. 왼쪽 상단 메뉴 버튼  을 클릭하고 "와이파이 동기화 케이블" 메뉴를 선택하십시오.
3. **Momentum EVO Utility** 앱의 지침에 따라 와이파이 동기화 케이블을 WiFi 액세스 포인트에 연결하십시오.

Note:

WiFi 액세스 포인트를 변경하려면 공장초기화를 하고 위의 과정을 반복하십시오.


Momentum EVO의 펌웨어 업그레이드

Momentum EVO가 충전되는 동안 펌웨어가 자동으로 업그레이드 됩니다. 펌웨어를 수동으로 업그레이드 하려면 Momentum EVO Utility 에서 설정을 변경하십시오.

Note:

펌웨어 업그레이드 중에 와이파이 동기화 케이블을 분리하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.

LED 설명



충전 상태



연결 해제



충전 중 (Momentum EVO의 전원이 꺼져 있을 때)



충전 완료

Note:



충전 중 (Momentum EVO의 전원이 켜져 있을 때)

펌웨어를 업그레이드 하려면 Momentum EVO의 전원을 끄십시오.

펌웨어 업그레이드 상태



연결 해제 또는 업그레이드 할 펌웨어가 없음



펌웨어 업그레이드 중



펌웨어 업그레이드 완료

WiFi 상태



WiFi 액세스 포인트에서 연결 해제됨




WiFi 액세스 포인트 찾는 중



액세스 포인트에 연결됨

전원 켜기

전원에 연결된 USB 충전기 단자에 USB 커넥터를 연결하십시오.




Note:

KC인증을 획득한 USB 충전기(5V/1A)에 와이파이 동기화 케이블을 연결하십시오.

와이파이 동기화 케이블을 PC의 USB 단자에 연결하지 마십시오.

Momentum EVO에 연결하기

microUSB 커넥터를 Momentum EVO의 microUSB 단자에 연결하십시오.




Note:

Momentum EVO를 연결할 때 전원을 켜두면 와이파이 동기화 케이블의 충전 LED가 빨간색으로 느리게 깜박입니다.

공장초기화

와이파이 동기화 케이블을 공장초기값으로 되돌리려면 유닛을 리셋하면 됩니다:

1. 문구용 클립을 유닛 뒷면의 핀홀에 조심스럽게 넣어 **공장초기화 버튼**을 가볍게 누릅니다.
2. LED가 세번 깜빡이고 와이파이 동기화 케이블이 자동으로 재시작 합니다.



Note:

와이파이 동기화 케이블은 WiFi 구성 설정, 펌웨어 설정 및 언어 설정 등을 포함하여 공장초기값으로 복원됩니다.

SENA
BLUETOOTH KOREA

세 나 블 루 투 스 코 리 아

웹사이트

senakorea.kr

기술지원

support@senakorea.kr

온라인스토어

buy-sena.co.kr

안전을 위한 주의사항, 제한보증과 책임제한, 기타 제품의 사용과 관련한 중요 정보가 세나블루투스코리아 웹사이트 또는 사용자 설명서에 기술되어 있습니다. 제품을 사용하기 전에 위 내용을 읽고 이해 하십시오. 고객이 이 제품을 사용하는 것은 해당 협약에 동의하는 것을 의미합니다.