



# SMH5 · SMH5-FM 빠른 시작하기

최신 한글 사용자 설명서와 펌웨어를 [www.senablueooth.co.kr](http://www.senablueooth.co.kr) 에서 다운로드 하세요.

세나블루투스 제품은 지속적으로 펌웨어를 향상하고 업데이트합니다. 제품을 최적의 상태로 사용하기 위해서 주기적으로 최신의 펌웨어로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 최신의 한글 사용자 설명서와 함께 펌웨어 버전에 따른 한글 사용자 설명서를 온라인으로 제공합니다.




## 헬멧에 SMH5 · SMH5-FM 장착하기




## 버튼 동작

- ← 누름 살짝 누르기
- ← 누름 빠르게 두번 살짝 누르기
- ← 1초 1초 동안 누르기
- ← 5초 8초 5초 / 8초 동안 누르기

## 전원켜기/끄기




## 음량조절




## 블루투스 페어링 전화기, MP3플레이어, GPS네비게이션




## 휴대전화의 발신과 수신




## 음악




## 배터리 수준확인




## 인터콤 페어링 하기



## 여러개의 헤드셋과 인터콤 페어링 하기




## 인터콤 시작하기



## 인터콤 종료하기



## 공장 초기값으로 되돌리기



## SMH5-FM 라디오 조작하기

\*FM 라디오 기능은 SMH5-FM 모델에서만 지원합니다.

### 라디오 켜기/끄기



### 조그다이얼로 선곡하기




### FM 채널 탐색(SCAN)하기




### 탐색된 채널 저장하기



### 프리셋 저장/삭제



### 프리셋 채널로 이동하기



프리셋 채널과 라디오 데이터 방송(RDS: Radio Data System) 켜기/끄기에 대한 자세한 정보는 세나블루투스코리아 웹사이트의 SMH5-FM 한글 사용자 설명서를 참고하세요.

## 별도판매 액세서리



SMH5-A0303  
붐 마이크



SMH5-A0304  
와이어 마이크



SMH5-A0306  
대구경 스피커



SMH5-A0307  
슬림 스피커



SMH5-A0311  
헬멧클램프 킷-붐 마이크 타입



SMH5-A0312  
헬멧클램프 킷-와이어 마이크 타입



세나블루투스코리아

www.senakorea.kr  
www.facebook.com/senablueetoothkr  
기술지원: support@senakorea.kr

제품보증과 책임제한을 포함한 제품과 관련된 중요 정보는 세나블루투스코리아 웹사이트의 사용자 설명서에 기술되어 있습니다. 본 제품을 사용하는 것은 고객이 해당 협약의 모든 조항에 동의하는 것을 의미합니다.