

SENA

S1

스마트 로드자전거 헬멧

사용자 설명서

한국어 / 1.0.0

시작하기 전에

■ 세나 사이클링 앱 (Sena Cycling App)

구글 플레이 스토어 또는 앱스토어에서 Sena Cycling App을 다운로드 하십시오.



세나 사이클링

- 빠르고 쉽게 설정 및 관리할 수 있습니다.

■ 세나 디바이스 매니저 (Sena Device Manager)

www.senakorea.kr 에서 세나 디바이스 매니저를 다운로드 하십시오.



세나 디바이스 매니저

- 펌웨어 업그레이드.
- 설정 구성.

클릭해서 알아보세요



S1에 대하여



헬멧 착용하기



기본 조작



스마트폰 사용



메시 인터콤™



LED 테일라이트



설정 구성 및 펌웨어
업그레이드



문제 해결



빠르게 찾아보기




01

S1에 대하여

제품 특징

- 어댑티브 라이트 (스마트 브레이크 센싱)
- LED 테일라이트
- 개활지에서 메시 인터콤™ 최대 거리 1.2 km
- 고급 노이즈 컨트롤™
- 블루투스® 5.2
- 세나 사이클링 앱(Sena Cycling App)

제품 상세



- ① (+) 버튼

② (-) 버튼

③ LED 테일라이트

④ 충전 LED

⑤ DC 충전 겸 펌웨어 업그레이드 단자



⑥ 핀홀 재설정(Fault Reset) 버튼

⑦ 상태 LED

⑧ 다기능 버튼

⑨ 라이트 버튼

제품 구성물

 헬멧*	 추가 헬멧 라이너 (7T)	 USB 충전 겸 데이터 케이블
---	---	---

헬멧*: 헬멧 라이너 (10T) 기본 장착

02 헬멧 착용하기

- 헬멧 전면이 이마를 잘 가리도록 머리에 씁니다.
- 헬멧이 뒤로 기울어져 이마를 가리지 않으면 올바르게 착용한 것이 아닙니다.
- 스트랩이 귀를 덮지 않도록 스트랩 조절기가 귀 아래에 오도록 조절하십시오




03 기본 조작


일러두기

1x	Tap 짧게 누르기 버튼을 지정된 횟수만큼 짧게 누르기
1s	누르고 있기 지정 시간만큼 버튼을 길게 누르기
" "	음성안내
	LED 테일라이트 깜빡임


켜기



끄기



충전



- 충전할 때는 헬멧을 벗으십시오. 충전 중에는 헬멧이 자동으로 꺼집니다.
- KC 인증을 획득한 타사 USB충전기는 Sena 제품에 사용할 수 있습니다.
- 승인되지 않은 충전기를 사용하면 화재, 폭발, 누액을 비롯해 다른 위험이 발생할 수 있으며 이로 인해 배터리의 수명이나 성능이 저하될 수 있습니다.


04 스마트폰 사용

폰 페어링

1. 세 가지 방법으로 폰 페어링 모드에 진입할 수 있습니다.


- 최초에 블루투스 시스템을 켜면:
 - 최초에 블루투스 시스템을 켜거나 공장 초기화를 실행한 후에 재부팅을 하면 자동으로 폰페어링 모드로 진입합니다.

- 폰 페어링을 취소하려면 아무 버튼이나 짧게 누르십시오.




"Phone pairing / 폰 페어링"

- 블루투스 시스템을 끈 상태에서:



🔊 "Phone pairing / 폰 페어링"

- 블루투스 시스템을 켜 상태에서:




🔊 "Phone pairing / 폰 페어링"

2. 검색된 블루투스 기기 목록에서 **S1** 을 선택하십시오.




발신과 수신


전화 받기




전화 끊기



전화 거절하기



가상비서 호출



대기모드에서

스피드다이얼


스피드다이얼 프리셋 지정하기

스피드다이얼 프리셋은 세나 사이클링 앱 또는 세나 디바이스 매니저에서 지정할 수 있습니다.




스피드다이얼 프리셋 사용하기

1. 스피드 다이얼 메뉴에 진입합니다.
2. 스피드다이얼 프리셋 번호 앞뒤로 찾아보기




"Speed dial / 스피드다이얼"



- ① Last number redial/재다이얼
- ② 스피드다이얼 (1→2→3)
- ③ 취소


3. 진행을 위해 다기능 버튼을 짧게 누르십시오.




"Speed dial(#) / 스피드다이얼(#)"

음악

음악 재생/일시정지




다음곡/이전곡 이동



05 메시 인터콤™

메시 인터콤™은 복잡한 사전 그룹화 과정 없이 즉시 사용자들을 연결해 줍니다. 9개의 개별 통신 채널에서 사실상 무제한의 사용자와 자유롭게 통신할 수 있습니다.

메시 인터콤 켜기/끄기




On: "Mesh intercom on,
channel 1 /
메시 인터콤, 채널 1"

Off: "Mesh intercom off /
메시 인터콤 종료"


채널 설정

1. 채널 설정 진입




"Channel setting, 1 /
채널 설정, 1"

2. 채널 간 이동.



"#"

3. 채널 저장




"Channel is set, channel # /
채널이 설정되었습니다.
채널 #"

- 채널 순서: (1 → 2 → 3 ... → 8 → 9 → 종료 → 1 → 2 ...)
- 채널 설정은 항상 채널 1에서부터 시작합니다.
- 채널을 설정한 후 다른 버튼을 누르지 않고 10초 정도 기다리면 자동으로 채널을 저장합니다.
- S1을 끄더라도 채널 설정은 유지됩니다.
- 세나 사이클링 앱으로도 채널을 변경할 수 있습니다.


■ 마이크 음소거/음소거 해제 (기본: 음소거 해제)

다기능 버튼을 사용해서 모든 메시 채널에 대해서 내 마이크를 음소거/음소거 해제할 수 있습니다.



06 LED 테일라이트

라이트 모드 변경



어댑티브 라이트 (기본: 활성화)



- 어댑티브 라이트는 모든 모드에서 작동합니다.
- 세나 사이클링 앱을 통해서 어댑티브 라이트 활성화/비활성 설정 및 LED 모드를 변경할 수 있습니다.

설정 구성 및 펌웨어 업그레이드

설정 구성

세나 사이클링 앱 또는 세나 디바이스 매니저를 통해서 블루투스 시스템의 설정을 변경할 수 있습니다.



세나 사이클링



세나 디바이스 매니저

헤드셋 언어

블루투스 시스템의 언어를 변경할 수 있으며 재시작 하더라도 설정한 언어로 유지됩니다.

어댑티브 라이트 (기본: 활성화)

감속이 감지되면 자동으로 LED 테일라이트가 2초 동안 최대 밝기로 켜져 뒤에 있는 라이더에게 경고합니다.

음성안내 (기본: 활성화)

소프트웨어 설정메뉴에서 음성안내를 비활성화할 수 있습니다. 하지만 다음의 음성안내는 항상 켜져 있습니다:

- 배터리 잔량
- 스피드다이얼
- 메시 인터콤

펌웨어 업그레이드

USB 충전 겸 데이터 케이블 (USB-C)로 PC에 연결한 후 세나 디바이스 매니저를 사용하여 펌웨어를 업그레이드 할 수 있습니다.



세나 디바이스 매니저 (Sena Device Manager)



다운로드 링크 www.senakorea.kr/support/software/

08 문제 해결

www.senakorea.kr 에서 문제 해결에 대한 정보를 알아보십시오.

공장초기화


모든 설정을 지우려면 **공장초기화** 기능으로 블루투스 시스템을 공장초기값으로 복원할 수 있습니다.



재설정(Fault Reset)

블루투스 시스템이 정상적으로 작동하지 않는 경우 간단하게 유닛을 재설정할 수 있습니다:

1. DC 충전 겸 펌웨어 업그레이드 단자의 고무 커버를 여십시오. 단자 아래에 핀홀 재설정 버튼이 있습니다.
2. 문구용 클립을 핀홀에 넣고 핀홀 재설정 버튼을 가볍게 누르십시오.



- 재설정은 블루투스 시스템을 공장초기값으로 복원하지 않습니다.

09

빠르게 찾아보기

+

:(+) 버튼

⊖

:(-) 버튼

L

: 라이트 버튼

M

: 다기능 버튼

유형	조작	버튼	누르는 시간
기본 조작	켜기	M & +	1초 동안 누르기
	끄기	M & +	짧게 누르기
	음량 키우기/줄이기	+ 또는 ⊖	짧게 누르기
전화 사용	전화 받기	M	Tap
	전화 끊기	M	2초 동안 누르기
	수신 전화 거절	M	2초 동안 누르기
	가상비서 호출	M	3초 동안 누르기
	스피드다이얼	+	3초 동안 누르기
	음악 재생/일시정지	M	1초 동안 누르기
	다음곡/이전곡 이동	+ 또는 ⊖	1초 동안 누르기
메시 인터콤	메시 인터콤 켜기/끄기	M	짧게 누르기
	채널 설정	M	두 번 짧게 누르기
	마이크 음소거/음소거 해제	M	1초 동안 누르기
LED 테일라이트	라이트 모드 변경	L	짧게 누르기
공장초기화		M	10초 동안 누르기



Copyright 2024 Sena Technologies Co., Ltd.
모든 권리 보유

© 1998–2024 Sena Technologies Co., Ltd. 모든 권리 보유

Sena Technologies Co., Ltd. 는 사전 고지 없이 제품을 개선하고 변경할 수 있습니다.

Sena™는 미국과 다른 국가들에서 Sena Technologies Co., Ltd. 또는 그 자회사의 상표입니다.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sena is under license.

Address: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618